

Dozownik oleju 1/2" RECTUS



Dozownik oleju służy do nasycenia olejem powietrza zasilającego odbiorniki wymagające smarowania. Ilość dozowanego oleju można regulować za pomocą śruby umieszczonej w górnej części przezroczystej kopuły. Ilość dozowanego oleju wynosi od 1 do 12 kropli na każde 1000L przepływającego powietrza.

- Zakres ciśnienia wejściowego 0-16 bar
- Zakres temperatur pracy: 0-60°C

Materiały do pobrania:



[Karta produktowa](#)