


Nakładka CHECKTORQUE 32 mm



Nakładka Checktorque 32mm służy **do sprawdzania, czy występuje uszkodzenie w śrubie powodujące jej ciągłe odkręcanie.**

Zakładana jest po wskazaniu luzów przez CHECKPOINT, w celu kontroli, czy dana śruba nie poluźniła się po określonym czasie lub przebytej drodze.

Dane techniczne

- Opakowanie: 100 szt.