

Nakładka z tworzywa do rozdzielania zaworu od czujnika



Specjalne narzędzie służy do usuwania i zakładania uszczelek gumowych z zaworów TPMS.