

Skrobak



Skrobak do powierzchni płaskich i łukowych umożliwia czyszczenie wstępne wewnątrz i z zewnątrz opony. Powierzchnię czyszczoną należy spryskać płynem **Liquid Buffer (nr kat. 505-9692 - 505-9719)**.