

Filtr sprężonego powietrza wstępny FP78Q



Filtry sprężonego powietrza służą do uzdatniania sprężonego powietrza i innych gazów poprzez usuwanie z nich cząstek stałych i oleju. Stanowią one niezbędne ogniwo układu przygotowania sprężonego powietrza, którego zadaniem jest zwiększenie trwałości i wydłużenie żywotności eksploatacyjnej elementów pneumatyki, sterujących i wykonawczych. W zależności od zastosowanego wkładu filtracyjnego, o określonej dokładności oczyszczania, uzyskana zostaje pożądana klasa czystości sprężonego powietrza, odpowiednia dla poszczególnych zastosowań przemysłowych.

Filtr wstępny - wstępna filtracja cząstek stałych

- Cząstki stałe: 3 μm
 - Jakość sprężonego powietrza (cząstki stałe): ISO 8573.1 Klasa 3
 - Spadek ciśnienia na filtrze: 0,01 bar
 - Q – wkład filtra wstępnego
-
- Typ: FP



TIP-TOPOL Sp. z o.o.

- Przepływ [m³/h]: 78
- Przyłącze: G1/2"
- Max. ciśnienie: 16 bar
- Wysokość [mm]: 187
- Masa [kg]: 1,1
- Wkład: Q