

Zestaw narzędzi do czujników TPMS



Zestaw narzędzi do obsługi czujników TPMS składa się z:

- wkrętak dynamometryczny 1/4" zakres 1-8 Nm,
- nasadka 1/4" - 11 mm,
- nasadka 1/4" - 12 mm,
- nasadka 1/4" - 6 mm,
- uchwyt do bitów 6,3 mm 1/4",
- torx T20 z uchwytem 1/4",
- pokrętło T 1/4",
- przedłużka 100 mm 1/4",
- zestaw 10 bitów 6,3 mm,